

Préconisations pour le remplacement d'une tête laiton AC-TIP

Pincez fermement la clé avec les doigts des deux côtés, à l'endroit indiqué par les flèches rouges.

Maintenez la pression tout au long du processus.

- 1/** Une fois le boîtier fixé, utilisez la clé Allen fournie pour retirer la vis de l'extrémité de la CyberKey. Conservez la vis.
- 2/** Retirez l'ancien embout du corps de la CyberKey
- 3/** Placez le nouvel embout sur le bout et les broches de contact
- 4/** Remettez la vis en place et fixez le nouvel embout sur la CyberKey. Serrez la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, puis desserrez la d'un quart de tour. Ne serrez pas la vis plus de 2 in/lb.

